

1

Black knob
Кулеподібна ручка чорного кольору

Перш ніж приєднати SULU переконайтеся, що кулеподібна ручка чорного кольору відведена до упору

2

Adjusting Knob
Ручка налаштування

Переконайтеся, що ручка налаштування знаходиться у нейтральній позиції - у обох випадках як при приєднанні SULU так і при його від'єднанні

3

Protector
Захисний елемент

Не знімайте жовтий захисний елемент допоки не відбудеться з'єднання

4

alignment indicator
SULU
45°
Bisul
Loading complete
Повне з'єднання

Вставте вісь, розміщену на дистальному кінці рукоятки інструмента в SULU. Переконайтеся, що лінія індикатора приєднання на SULU знаходиться на одній лінії з лінією індикатора приєднання на рукоятці. Поверніть по годинниковій стрілці на 45° по відношенню до інструмента, так, щоб SULU встало на місце.

5

UNLOAD
locker
Блокувальник

7

Canuula
Canuola
SULU in open status
SULU у відкритому положенні

Канюля троакара

6

Protector
Захисний елемент

Захисний елемент слід зняти лише після цілковитого приєднання SULU

8

Nail Anvil
Canuula
Канюля троакара

Накладка зі скобами

Для того, щоб відкрити бранші в середині порожнини тіла необхідно, щоб накладка зі скобами була повністю у пункційній канюлі

9

Black knob
Кулеподібна ручка чорного кольору
Бранші

Перед тим як натиснути зелену кнопку, дозволяється повністю до упору відвести кулеподібну ручку чорного кольору щоб змінити положення тканини.

11

Black knob
Кулеподібна ручка чорного кольору

Після натискання спускового механізму, не відводьте назад кулеподібну ручку чорного кольору, як тільки вона буде відведена назад, степлер не можна буде знову виконати прошивання. Степлер запрацює тільки після того як приєднати до нього нове SULU

13

Empty cartridge
Використаний блок касети

Використаний блок касети має свій власний блокувальний механізм, SULU не може знову вистрілити після прошивання

10

Green button
Зелена кнопка

Щоб використати інструмент, спочатку натисніть зелену кнопку

12

Trigger
Black knob
Кулеподібна ручка чорного кольору

Пусковий механізм

Не тримайте спускове руків'я, коли відводите кулеподібну ручку чорного кольору

14

Black knob
Кулеподібна ручка чорного кольору
Бранші

1. Після повного завершення прошивання степлером спершу відведіть назад кулеподібну ручку чорного кольору
2. М'яко видаліть інструмент з тканини
3. Закрийте бранші та повільно вийміть виріб з порожнини тіла
4. Після того як вийняли інструмент, ЗПЕРШУ повністю відкрийте бранші, а потім від'єднайте SULU